

Cloud Link 定桨操作说明

步骤 1: 操作准备

- 电调信号线 (CAN_H 黄 / CAN_L 绿 / CAN_GND 灰) 连接云盒, 电调三相线和编码器线连接电机, 云盒连接电脑。
- 打开云盒客户端客户版, 电调电源上电, 连接油门给 0 信号, 如下图所示。此时定桨停机部分功能模块开关显示“OFF”, 校准状态为未校准。



步骤 2: 校准设置

- 点击触发校准, 等待十几秒后, 电机旋转完成校准, 此时校准状态显示“已校准”。
- 逆时针手动旋转电机超过 90 度, 点击设置方向 (与 CW 和 CCW 无关)。
- 将电机手动旋转至期望零点处, 点击“设置零点”, 当前角度处即显示“0 度”。



步骤 3: 定桨设置

完成准备和校准步骤后, 切换定桨按钮至“ON”, 在目标角度框内填写期望定桨的角度, 随后点击“设置角度”, 开始定桨。定桨成功后, 当前角度与目标角度一致或相差 180 度, 定桨“45 度”成功如上图所示。